

OBIS-коды 1.8.0 Жалпы тұтынылған белсенді энергияның көрсеткіштері.



6-сурет

OBIS-коды 1.8.1 1 тариф бойынша тұтынылған белсенді энергияның көрсеткіштері.



7-сурет

OBIS-коды 1.8.2 2 тариф бойынша тұтынылған белсенді энергияның көрсеткіштері.



8-сурет

4.4 Егер CE901 бір минуттан артық пайдаланылмаса, экран сөніп, қуатты үнемдеу режиміне өтеді (өшеді).

5 КИ-ға ШЫҒАРЫЛАТЫН ХАБАРЛАМАЛАР

Желідегі апат немесе ақаулық туралы хабарламалар «4» тобында, «Өзін-өзі диагностикалау» терезесінде көрсетіледі.

АПАТ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМАЛАР

Сымдардың үзілуі – Сымның үзілуі (фазалық, бейтарап). Желілік ұйымға хабарласу керек.

Санауыштың КБЖ қатесі – Санауыш бағдарламаларының жадының бұзылуы. Санауышты жөндеуге жіберу керек.

Деректер қатесі – Санауыш деректер жадының бұзылуы. Санауышты жөндеуге жіберу керек.

Тактілеудің бұзылуы – Тактілеу жүйесінің аппараттық ақаулығы. ЖКИ-де қатенің үздіксіз көрсетілуі кезінде санауышты жөндеуге жіберу керек.

Өлшеу МС-тің бұзылуы – Өлшеуіштің аппараттық ақаулығы. Санауышты жөндеуге жіберу керек.

Жазудың бұзылуы – Энергияға тәуелсіз жадты оқу/жазу аппараттық ақаулары. ЖКИ-де қатенің үздіксіз көрсетілуі кезінде санауышты жөндеуге жіберу керек.

ЖЕЛІНІҢ ЖАҒДАЙЫ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМАЛАР

④ – Фазалардың дұрыс емес ауысуы. Пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген схемаларға сәйкес санауышты қосу үшін желілік ұйымға хабарласу керек.

④④④ – Кернеу берілген шектен ауытқыған кезде жыпылықтайды (80%-ден 120% - ға дейін). Желілік ұйымға хабарласу керек.

Екі бағыт, көрі қуат – Фазалардағы белсенді қуаттың әртүрлі бағыты немесе бір бағытты санауыш үшін белсенді қуаттың кері ағыны. Пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген схемаларға сәйкес санауышты қосу үшін желілік ұйымға хабарласу керек.

⚠ – Электрмен жабдықтау сапасының жеке параметрлерінің бұзылуы. Желілік ұйымға хабарласу керек.

ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ХАБАРЛАМАЛАР

⚡ – Магнит өрісі бергіштерінің іске қосылуы. Желілік ұйымға хабарласу керек.

⚡ – Литий қуат көзінің төмен заряды/разрядталған немесе сериялық нөмір жазбасы жоқ. Желілік ұйымға хабарласу керек.

⚡ – Жүктемені басқару релесінің (ЖБР) контактілері «ашық» қалыпта. Желілік ұйымға хабарласу керек.

⚡ – Энергияның ағымдағы бағыты.

⚡ – Клемма қақпағының/корпусының ашылу бергішінің іске қосылуы.


⚡ – Өлшеу блогымен байланыс жоқ. Желілік ұйымға хабарласу керек.

CE308

С36 корпусы

Үш фазалы көпфункционалды электр энергиясын санауыш

Пайдалану нұсқаулығы
САНТ.411152.107-10.05 РЭ



Өндіруші кәсіпорын:
«Энергомера» Электротехникалық зауыттары
АҚ, 355029, Ресей, Ставрополь қ., Ленин к-сі, 415
тел.: (8652) 35-75-27, факс: 56-66-90

Тегін жөпел желі: 8-800-200-75-27
e-mail: concern@energomera.ru
www.energomera.ru
Кепілдік қызметі:
357106, Ставрополь өлкесі,
Невинномысск қаласы, Гагарин көшесі, 217

САНТ.411152.107-10.05 РЭ «өзг.0» 04.12.2024 ж

ЭНЕРГОМЕРА